

CHECKLISTE DUSCH-WCs

WAS IST VOR DER INSTALLATION ZU TUN

Um die Auflagen der Trinkwasserverordnung DIN EN 1717 zu erfüllen, ist es zwingend notwendig, einen geeigneten Rohrunterbrecher der Kategorie 5, Klasse AD zu verwenden. Das bei uns unter dem Namen „Montageset Taharet“ mit der Art. Nr. G1000 erhältliche Set ist dafür vorgesehen, in einem Spülkasten eingebaut zu werden. Damit wird das Tropfen des Rohrunterbrechers im Spülkasten aufgefangen.

- > Taharet WCs sind für jeden handelsüblichen UP-Spülkasten geeignet. Ausnahmen sind Spülkästen mit Geruchsabsaugung und Drückerplatte oben, in Verbindung mit Leerrohre(n) für die Leitung(en) des Rohrunterbrechers.
- > Der Rohrunterbrecher wird nicht an die Wasserversorgung des Spülkastens angeschlossen.
- > Der Rohrunterbrecher muss immer zwischen Armatur und Bidet-Düse eingebaut werden.
- > Der Anschluss erfolgt immer mit verdeckten Zuleitungen.
- > Das Rohr zum Rohrunterbrecher hin sollte links vom Spülkasten verlegt werden (Ansicht von vorne).
- > Das Rohr vom Rohrunterbrecher weg sollte rechts vom Spülkasten verlegt werden (Ansicht von vorne).
- > Als Leerrohr kann handelsübliches Metallverbundrohr mit einem Innendurchmesser von 16 mm dienen.
- > Rohre und Schläuche so installieren, dass diese nicht knicken.
- > Spülkasten und G1000 Montageset zeitgleich an FHW abgeben.

Aufgaben	Ohne integrierte Armatur	Mit integrierter Armatur
Auswahl des Spülkastens	✓	✓
Zubehör Montageset G1000 = Rohrunterbrecherset	✓	✓
Vorrichtung Kalt- und Warmwasser am WC		✓
Vorrichtung Leerrohr für Durchführung von 10 mm Kunststoffrohr vom WC zum Rohrunterbrecher		✓
Vorrichtung Wasserleitung von Armatur zum Rohrunterbrecher	✓	
Vorrichtung Leerrohr für Durchführung von 10 mm Kunststoffrohr vom Rohrunterbrecher (wenn Spülkasten kein integriertes Leerrohr hat)	✓	✓